

> Stockage de vos surfaces thermolaquées

Si vous stockez en extérieur, il est nécessaire d'enlever les emballages plastiques hermétiques afin d'éviter la condensation et le marquage.

Ne pas stocker le système ou les pièces sur une surface humide ou en atmosphère agressive.



> Montage sur site ou sur chantier

- La mise en œuvre doit être rapide d'environ 1 mois
- Enlever immédiatement, avant séchage, les tâches de ciment, de plâtre ou de chaux avec de l'eau propre sans additifs
- Eviter tout frottement avec les pièces (ex : outils...)
- Utiliser les fourches de chariots protégées et/ou des tréteaux protégés en cas de manipulation des pièces.
- Eviter le meulage à proximité des pièces revêtues
- Nettoyer les copeaux après montage de la quincaillerie



Si des blessures sont faites sur le revêtement lors du montage, procédez dans les plus brefs délais à leurs réparations en contactant le thermolaqueur qui vous conseillera sur la procédure à suivre.